



SEGNI IDENTICATIVI SULLE VELE

- Per i numeri velici ad una sola cifra mettere uno 0 davanti.
- Lasciare spazio davanti per eventuale 1 aggiuntivo
- I numeri vanno posti anche sui fiocchi

- Numeri e lettere sul lato destro più alto

- Vele molto piccole : ridurre in questo ordine, diastanza verticale lettere, posizione verticale, distanza numeri. no lettere nazionali, misure numeri

PER TUTTE LE CLASSI MODELVELA


- Tutte le vele (Randa e fiocco) dovranno essere timbrate e firmate dallo stazzatore.

- Fiocco: numeri all'altezza che si preferisce.
- Randa : numeri al di sopra di 1/4 dell' altezza:
- I numeri vanno posti anche sui fiocchi
- simbolo di classe al di sopra di tutto

- Simboli di classe simmetrici (M, 1metro, A ect.) : sovrapposti sulle due facce della randa.
- In caso contrario (10rater); altezze differenti.



- Tutte le vele (Randa e fiocco) dovranno AVERE I SEGNI di riferimento PER LE MISURAZIONI.



Lettere e numeri devono essere maiuscole e arabi, leggibili come o meglio del carattere "Helvetica". Il colore deve fortemente contrastare con la vela

Carattere HELVETICA
ITA-1 2 3 4 5 6 7 8 9 0